



# INSTALLATION GUIDE

## AXIS F8215 Varifocal Bullet Accessory







1x




1x



1x



1x




1x




1x



1x



1x



1x

**Note:** These two parts of the AXIS F8215 Varifocal Bullet Accessory cannot be taken apart once assembled.

Die beiden Teile des AXIS F8215 Vario Bullet Zubehörs können nicht wieder auseinander genommen werden, sobald sie einmal zusammengebaut sind.

Ces deux parties de l'Accessoire Bullet AXIS F8215 à focale variable ne peuvent être démontées une fois assemblées.

Queste due parti dell'accessorio AXIS F8215 varifocale non possono essere smontate una volta assemblate.

Estas duas partes do Acessório Varifocal AXIS F8215 não podem ser separadas depois de montadas.


Estas dos partes del accesorio AXIS F8215 Varifocal no pueden ser separadas una vez que sean montadas.

После того, как две части Axis F8215 Varifocal Bullet соединены, данный аксессуар разборке не подлежит.


AXIS F8215 バリフォーカルバレットアクセサリーのこれらの2つのパーツは、一旦組み立てた後は取り外すことができません。



一旦将 AXIS F8215 子弹型变焦镜头的两个附件组装在一起，将无法再次分开。


AXIS F8215 가변 초점 볼릿 액세서리의 이 두 부분은 조립 후 다시 분해할 수 없습니다.




1




















8


 $\frac{1}{4}$ -20 UNC




9




10




11




12







13




14





15




16







19




20




21









22




23






24



25





Installation Guide

AXIS F8215 Varifocal Bullet Accessory

© Axis Communications AB, 2014

Ver.1.0

Printed: November 2014

Part No. 60027