






































































































































































































































EN	 Mute  Volume -  Volume +	 Internet Browser  E-mail program  Favorites	 My Computer  Play / Pause  Music Player	 Calculator  Battery empty LED Red LED flashing
DE	 Stummschaltung  Volumen -  Volumen +	 Internetbrowser  E-mail Programm  Favoriten	 Arbeitsplatz  Abspielen/Pause  Musik-Player	 Rechner  Batteriestandanzeige Rote LED blinkt
IT	 Mute  Volume -  Volume +	 Browser Internet  Posta elettronica  preferiti	 Risorse del computer  Riproduci / Pausa  lettore musicale	 Calcolatrice  Display batteria scarica LED rosso lampeggiante
NL	 Dempen  Volume -  Volume +	 Internet browser  E-mailprogramma  Favorieten	 Deze Computer  Afspelen/Pauze  Internetbrowser	 Rekenmachine  Batterij leeg-LED Rode LED knippert
FI	 Mykistys  Tilavuus -  Tilavuus +	 Internet selain  Sähköpostihjelma  suosikit	 Oma tietokone  Toisto/Tauko  musiikkisoitin	 Laskin  Akku tyhjä merkkipälo Punainen LED-valo vilkkuu
SE	 Tyst  Volym -  Volym +	 Webbläsare  E-postprogram  favoriter	 Den här datorn  Spela upp/Paus  musikspelaren	 Kalkylator  Indikatorlampa för tomt batteri Rött blinkade LED-ljus
CZ	 Ztlumit  Objem -  Objem +	 Spustit internetový prohlížeč  Zpět v prohlížeči  Oblíbené	 Tento počítač  Přehrávat/Pozastavit  hudební přehrávač	 Kalkulátor  Indikátor vybití baterie Červená LED dioda bliká
HU	 Elnémítás  Térfogat -  Térfogat +	 Webböngésző  Elektronikus levelezőprogram  Kedvencek	 Sajtógép  Lejátszás/Szünet  zenelejátszó	 Számológép  Elem lemerült LED A vörös LED villog
BG	 Изключване на звука  Обемът -  Обемът +	 Интернет браузър  програма за електронна поща  любим	 Моят компютър  Възпроизвеждане/ Пауза  музикалния плейър	 Калкулатор  Светодиод за изтощени батерии Червен светодиод мига
EL	 Αποκοπή  Όγκος -  Όγκος +	 Άνοιγμα προγράμματος περιήγησης στο διαδίκτυο  Άνοιγμα προγράμματος e-mail  αγαπημένο	 Ο υπολογιστής μου  Αναπαραγωγή/ Παύση  αναπαραγωγής μουσικής	 Αριθμομηχανή  LED άδειας μπαταρίας Kırmızı LED yanıp söniyor
FR	 Sourdine  Volume -  Volume +	 Navigateur Internet  programme de courrier électronique  Favoris	 Poste de travail  Lecture / Pause  lecteur de musique	 Calculatrice  témoin de piles vides La diode électroluminescente rouge clignote
ES	 Silencio  Volumen -  Volumen +	 Navegador  Correo electrónico  favoritos	 Mi ordenador  Reproducción/Pausa  reproductor de música	 Calculadora  Indicador LED de batería vacía LED rojo parpadeando

PT	 Sem som  Volume -  Volume +	 Browser Internet  Programa de E-mail  favoritos	 Meu computador  Reproduzir/Pausa  música	 Calculadora  LED indicador de pilha vazia  LED vermelho a piscar
NO	 Demping  Volum -  Volum +	 Nettleser  Postprogram  favoritter	 Min datamaskin  Spill av / pause  musikkavspiller	 Kalkulator  Lampe for tomt batteri  Rød lampe blinker
TR	 Sessiz  Ses -  Ses +	 Internet Tarayıcısını  E-posta programını  Favorilerime	 Bilgisayırım  Yürüt / Duraklat  müzik çalar	 Hesap makinesi  Pil boş LED göstergesi  Treperi crvena LED dioda
SK	 Stlmenie zvuku  Objem -  Objem +	 Internetového prehľadávača  E-mailového programu  Oblúbené	 Bilgisayırım  Prehrávanie/Pozastavenie  hudobný prehrávač	 Kalkulačka  Dióda LED vybitej batérie  Blikajúca červená LED kontrolka
RO	 Mute  Volum -  Volum +	 Motorul de căutare internet  Program e-mail  favorite	 My Computer  Play / Pause  Music player	 Calculator  LED indicator baterie descărcată  LED-ul roșu luminează intermitent
RU	 Без звука  Объем -  Объем +	 браузера  программы для работы с электронной почтой  любимая	 Мой Компьютер  Воспр. / Пауза  музыкальный проигрыватель	 Калькулятор  Индикатор падения заряда батареек  Красный светодиодный
PL	 Wyciszenie  Wielkość -  Wielkość +	 Przeglądarki Internetu  Programu poczty e-mail  ulubione	 Mój komputer  Odtwarzanie/pauza  odtwarzacz muzyki	 Kalkulator  Kontrolka wyczerpanych baterii  Czerwona lampka kontrolna miga
DA	 Dæmp  Volumen -  Volumen +	 Internetbrowser  E-mail program  favoritter	 Denne computer  Afspil/pause  musikafspiller	 Lommeregner  Indikator for tomt batteri  Rød LED blinker
				
www.trust.com/18040/faq				